

WGP Autococker

Чистка маркера

После каждого игрового дня рекомендуется:

1. Отключить источник газа, сбросить (отстрелять) давление из газовой системы.
2. Снять болт и ствол.
3. Промыть маркер 50% смесью алкоголя и воды (ненавижу!!!).
4. Протереть чистой сухой тряпкой или высушить струей сжатого воздуха.
5. Смазать резьбы и подвижные детали вазелином, собрать маркер.
6. Добавить 4-6 капель масла для швейных машин в адаптер и отстрелять 20-30 раз без ствола или без штока взвода (масло не должно попасть на внутреннюю поверхность ствола).

Тайминг (время между выстрелом и взводом)

Регулируется вкручиванием-выкручиванием специального выступа на ударнике через отверстие в корпусе (инструмент – шестигранный ключ 1/8). При повороте ключа по часовой стрелке тайминг сокращается. Слишком короткий тайминг ведет к сильному выбросу газа в трубку подачи, закусам шаров, низкой скорости и прочим гадостям. При повороте ключа против часовой тайминг увеличивается, при слишком длинном тайминге маркер недовзводится и происходят скачки скорости.

Регулировка скорости

1. Вывернуть шток взвода в казенной части маркера.
2. Вставить в канал штока шестигранный ключ 3/16 до фиксации в гайке регулировки скорости.
3. Повернуть по часовой для увеличения или против часовой для уменьшения скорости.
4. Поворот ключа на 90 градусов изменяет скорость примерно на 30 фпс. Используйте хронограф для определения итоговой скорости.

Примечание: передний регулятор не оказывает влияния на скорость.